
voicit



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Voicit Go

Enregistreur d'appels et de réunions

▶ **Tutoriel vidéo à l'intérieur**

COMMENCEZ ICI


Prise en main en 30 secondes

Scannez le code avec votre téléphone et regardez la vidéo : fixer l'enregistreur, enregistrer un appel et importer l'audio dans Voicit.


youtu.be/8Eqw-aj34N4

DÉMARRAGE RAPIDE


Votre premier enregistrement en 3 étapes



Fixez-le au téléphone
Par aimant, au dos. Android ? Utilisez l'anneau inclus.




Levez l'interrupteur
Au début de l'appel. À la fin, baissez-le : il sauvegarde et s'éteint.



Importez dans Voicit
Branchez-le à l'ordinateur et importez l'audio sur **app.voicit.com**

Important : pour enregistrer des appels, l'enregistreur doit être fixé par aimant au téléphone.



VOTRE ENREGISTREUR

Voicit Go en bref

1. **Écran**
   Durée d'enregistrement et batterie. À la sauvegarde, « Saved » s'affiche, puis « BYE » à l'extinction.
2. **Bouton**
   Allume, enregistre, pause, sauvegarde.
3. **Interrupteur**
   Enregistre d'un seul geste.
4. **Port USB-C**
   En haut. Charge la batterie et transfère vos enregistrements sur l'ordinateur.

Son dos se fixe au téléphone par aimant.


ENREGISTREMENT RAPIDE

Enregistrez avec l'interrupteur

Fonctionne toujours, même lorsque l'enregistreur est éteint.

Vers le haut
Démarre l'enregistrement.

Vers le bas
Sauvegarde l'audio et s'éteint.



Pour les appels, fixez-le au téléphone

Il doit être fixé par aimant au dos du téléphone, en contact direct.

iPhone avec MagSafe : il se fixe directement. **Android ou coque sans MagSafe :** collez d'abord l'anneau magnétique inclus sur le téléphone ou sur la coque.

Réunions : posez-le sur la table pour capter tous les participants.

BOUTON

Contrôlez l'enregistrement avec le bouton

Appuyez doucement sur le bouton pour allumer l'enregistreur.

Maintenez appuyé 2 s
Démarre l'enregistrement.


Une pression légère
Met en pause ou reprend. En pause, indique le temps d'enregistrement restant.

Maintenez appuyé 2 s
Sauvegarde l'enregistrement.

Deux pressions légères
Verrouille l'écran. Une pression le déverrouille.


Il ne répond pas ? Maintenez le bouton appuyé 15 secondes pour le redémarrer.

Importez vos enregistrements depuis le PC



1

Branchez le câble fourni
En USB-C, l'enregistreur s'ouvre comme une clé USB.



2

Enregistrer ou importer un audio
Sur **app.voicit.com**, choisissez le **.ops** tel quel, même s'il est muet.



3

Nommez l'enregistrement
Choisissez modèle et langue, précisez si c'est un appel, puis continuez.

Pas d'ordinateur ? Importez depuis votre téléphone si vous pouvez y brancher l'enregistreur en USB. Scannez le code pour ouvrir Voicit.

BATTERIE

Charge et entretien

Utilisez un adaptateur de **5 V et 1 A** maximum. **N'utilisez pas de chargeur rapide (9 V)** : il peut endommager l'enregistreur.

Voyant rouge clignotant : en charge · Voyant bleu fixe : charge terminée

Vous le rangez longtemps ? Chargez-le et déchargez-le tous les 3 mois.

Importez souvent vos enregistrements dans Voicit : l'enregistreur n'est pas une sauvegarde.

8 Go · **68 h d'enregistrement** · **20 h par charge** · **USB-C** · **54 g**

voicit
voicit.com

Des questions ? **soporte@voicit.com**

voicit.com/fr/centre-daide