
voicit



GUIDA RAPIDA

Voicit Go

Registratore di chiamate e riunioni

▶ **Video tutorial all'interno**

INIZIA DA QUI


Impara a usarlo in mezzo minuto

Inquadra il codice con la fotocamera del telefono e guarda il video: come attaccarlo, registrare una chiamata e caricare l'audio su Voicit.

youtu.be/8Eqw-aj34N4

AVVIO RAPIDO

La tua prima registrazione in 3 passi




Attaccalo al telefono
Con il magnete, sul retro. Android? Usa l'anello incluso.

Alza l'interruttore
A inizio chiamata. Alla fine abbassalo: salva e si spegne.

Caricalo su Voicit
Collegalo al computer e carica l'audio su **app.voicit.com**

Importante: per registrare le chiamate, il registratore deve essere attaccato al telefono con il magnete.



IL TUO REGISTRATORE

Conosci il tuo Voicit Go

1. **Schermo**
   Tempo di registrazione e batteria. Quando salvi appare «Saved» e allo spegnimento «BYE».
2. **Pulsante**
   Accende, registra, pausa e salva.
3. **Interruttore**
   Registra con un solo gesto.
4. **Porta USB-C**
   Sul bordo superiore. Ricarica la batteria e passa le registrazioni al computer.

Il retro si attacca al telefono con un magnete.


REGISTRAZIONE RAPIDA

Registra con l'interruttore

Funziona sempre, anche a registratore spento.

Verso l'alto
Avvia la registrazione.

Verso il basso
Salva la registrazione e si spegne.



Per le chiamate, attaccalo al telefono

Deve aderire con il magnete al retro del telefono, a contatto diretto.

iPhone con MagSafe: si attacca direttamente. **Android o custodia senza MagSafe:** applica prima l'anello magnetico incluso sul telefono o sulla custodia.

Riunioni: appoggialo sul tavolo e capta tutti i partecipanti.

PULSANTE

Controlla la registrazione con il pulsante

Premi leggermente il pulsante per accendere il registratore.

Tieni premuto 2 s
Avvia la registrazione.


Un tocco leggero
Pausa o ripresa. In pausa vedi quanta memoria resta per registrare.

Tieni premuto 2 s
Salva la registrazione.

Due tocchi leggeri
Blocca lo schermo. Un tocco lo sblocca.


Non risponde? Tieni premuto il pulsante per 15 secondi per riavviarlo.

Carica le registrazioni dal computer



1

Collega il cavo incluso
Via USB-C si apre come una chiavetta USB.



2

Registra o carica audio
Premilo su **app.voicit.com** e scegli il **.ops** così com'è, anche se non suona.



3

Dai un nome alla registrazione
Scegli modello e lingua, indica se è una chiamata e continua.

Niente computer a portata di mano? Puoi caricarla anche dal telefono se colleghi il registratore via USB. Scansiona il codice per aprire Voicit.

BATTERIA

Ricarica e cura

Usa un alimentatore da **5 V e 1 A** al massimo. **Non usare caricatori rapidi (9 V)**: possono danneggiare il registratore.

Luce rossa lampeggiante: in carica · Luce blu fissa: carica completa

Lo tieni riposto a lungo? Caricalo e scaricalo ogni 3 mesi.

Carica spesso le registrazioni su Voicit: il registratore non è un backup.

8 GB · **68 h di registrazione** · **20 h per carica** · **USB-C** · **54 g**

voicit
voicit.com

Dubbi? **soporte@voicit.com**
voicit.com/it/centro-assistenza