
voicit



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Voicit Go

Gravador de chamadas e reuniões

▶ **Tutorial em vídeo aqui dentro**

COMECE AQUI


Aprenda a usar em meio minuto

Aponte a câmera do celular para o código e veja como fixá-lo, gravar uma chamada e enviá-la para o Voicit.

▶ **youtu.be/8Eqw-aj34N4**

INÍCIO RÁPIDO

Sua primeira gravação em 3 passos




Fixe no celular
Com ímã, na parte traseira. No Android, use o anel incluído.

Deslize o interruptor
Para cima quando a chamada começar. No fim, para baixo: salva e desliga.

Envie para o Voicit
Conecte-o ao computador e envie o áudio em **app.voicit.com**

Importante: para gravar chamadas, o gravador precisa estar preso com ímã ao celular.



SEU GRAVADOR

Conheça seu Voicit Go

1. **Tela**
   Tempo de gravação e bateria. Ao salvar, aparece "Saved" e, ao desligar, "BYE".
2. **Botão**
   Liga, grava, pausa e salva.
3. **Interruptor**
   Grava com um só gesto.
4. **Porta USB-C**
   No topo. Carrega a bateria e transfere suas gravações para o computador.

A parte traseira se fixa no celular com ímã.


GRAVAÇÃO RÁPIDA

Grave com o interruptor

Funciona sempre, mesmo com o gravador desligado.

Para cima
Começa a gravar.

Para baixo
Salva a gravação e desliga.



Para gravar chamadas, fixe-o no celular
Ele precisa estar preso com ímã à parte traseira do celular, em contato direto.

iPhone com MagSafe: ele se fixa diretamente. **Android ou capa sem MagSafe:** cole antes o anel magnético incluído no celular ou na capa.

Reuniões: deixe-o sobre a mesa para captar todos os participantes.

BOTÃO

Controle a gravação com o botão

Pressione o botão suavemente para ligar o gravador.

Pressione por 2 s
Começa a gravar.


Um toque suave
Pausa ou retoma. Na pausa, mostra quanta gravação ainda cabe na memória.

Pressione por 2 s
Salva a gravação.

Dois toques suaves
Bloqueia a tela. Um toque a desbloqueia.


Não responde? Mantenha o botão pressionado 15 segundos para reiniciá-lo.

Envie suas gravações pelo computador



1

Conecte o cabo USB-C incluído
Ele abre como um pen drive.



2

Gravar ou carregar áudio
Clique em **app.voicit.com** e escolha o **.ops** tal qual, mesmo que não toque.



3

Dê um nome à gravação
Escolha modelo e idioma, marque se é uma chamada e continue.

Sem computador? Também dá para enviá-las pelo celular se conectar o gravador por USB. Escaneie o código para abrir o Voicit.

BATERIA

Carregamento e cuidados

Use um adaptador de **5 V e 1 A** no máximo. **Não use carregadores rápidos (9 V)**: eles podem danificar o gravador.

Luz vermelha piscando: carregando · Luz azul acesa: carga completa

Vai guardá-lo por muito tempo? Carregue e descarregue a cada 3 meses.

Envie suas gravações para o Voicit com frequência: o gravador não é um backup.

8 GB · 68 h de gravação · 20 h por carga · USB-C · 54 g

voicit
voicit.com

Dúvidas? **soporte@voicit.com**

voicit.com/pt/central-de-ajuda